



Základy údržby antukových tenisových dvorců

V sezóně

- Nikdy nezačni hrát, dokud není antuka dostatečně pokropena (má tmavou barvu) do všech rohů tenisového kurtu.
- Po skončení hry je třeba odhadnout, podle rozsahu poškození antuky, zda je třeba uklízet **pouze** vyrovnávací síťovačkou nebo dřevěným hrablem.
- Po zarovnání nerovností hrablem provést následné vyrovnání ještě síťovačkou a porušená místa následně prolít vodou pro spojení antuky a základové desky. V sezóně již nepoužívat válec.
- Síťovačkou provádět malé na sebe navazující ovály a to postupně mezi
 - zadním oplocením a základní čarou,
 - základní čarou a čarou podání a mezi
 - čarou podání a sítí.Vše provádět tak, aby nedocházelo k velkému přenosu materiálu.
- Síťovačkou provést úklid až do všech krajů kurtu.
- V případě přerušení hry pro déšť, se snažit uklidit rychle dvorec síťovačkou, aby déšť antuku dokonale "vyžehnil".
- Na nejvíce zatížených místech je třeba i v sezóně doplnit antuku. Ta se přidává vždy na mokré podklad, aby se nová antuka spojila se starou vrstvou antuky. Rovinatost určují umělé lajny.
- Každý dvorec musí být ráno nebo večer dostatečně pokropen, aby byla po celý den důkladně spojena patentní deska s antukou, i v případě že se na kurty nejde hrát.
- Při suchém a horkém počasí se musí antuka kropit i v průběhu dne. Toto kropení se ale provádí již jen lehkým postříkem.
- Hráč by měl zakončit úklid kurtu po hře očištěním lajn.