

STRUČNÝ POSTUP JARNÍ ÚDRŽBY TENISOVÝCH ANTUKOVÝCH DVORCŮ

- 1) **Odstranění hrubých nečistot** - odstraňte z dvorce všechny větší nečistoty (větvě, kamení atd.), možno použít starou síť (ve dvojici tažením sítě podél kurtu v úsecích na 1-2 kroky postupně vymetat nečistoty). **Nic, neodlupovat, nevyndávat násilím z antuky.**
- 2) **Vyčištění kurtu** - kurtovým koštětem „proti srsti“ vymést nečistoty. **Nepoužívat hrábě nebo lopatu – žádné násilí. Nevymetat antuku až na škváru.** Cca 3–5 koleček materiálu z jednoho dvorce.
- 3) **Usazení lajn** - Lajny se zašlapují nohama (mírně pod úroveň antuky) opatrně podél napnutého tenkého lanka, které se napne těsně vedle lajny (jde o to udržet maximální rovinu, pak se už lajny velmi obtížně rovnají).
- 4) **Lehké válcování** – Bez jakéhokoliv rovnání stop a nerovností uválcujte dvorec válcem. (válec cca 60kg). **Pozor na hnutí lajn!**
- 5) **Doklepnutí lajn pěchem** – kde je třeba dopěchujte lajny do antuky. Lajny musí být lehce pod úroveň antuky, aby v průběhu sezony nevznikly „kopce“
- 6) **Kropení** - Celou plochu důkladně pokropte (potopit místo od místa pod vodu). Toto první prolití a následné válcování je velice důležité pro budoucí spojení antuky a pokladní vrstvy.
- 7) **Přemetení** - Po opadnutí vody, přemeťte celou plochu **kurtovým koštětem.**
- 8) **Válcování** - Po zaschnutí (když se jarní antuka již nelepí na tenisky) znovu celou plochu uválcujte ručním válcem 2x. (Válec do 150kg)
- 9) **Kropení a válcování** - Dvorec pokropte (potopit) a po oschnutí znovu uválcujte 2x vypuštěným válcem.
- 10) **Čištění menších nečistot** - Celý dvorec vyčistěte síťovačkou od všech menších nečistot, případně kousků škváry, která mrazem vyvstala na povrch.
- 11) **Kropení a válcování** - Dvorec pokropte a po oschnutí znovu uválcujte 2x vypuštěným válcem.
- 12) **Přidání antuky** - Když je povrch dostatečně pevný, začněte přidávat antuku. Natahování antuky se provádí pomocí dřevěného hrabla. Z kolečka si do lopaty nabere antuku a udělá se hromádka, která se rovnoměrně roztáhne hrablem. Nesnažte se dělat nějakou vrstvu, jen mírně přitlačte a rovnoměrně roztahujte. Takto se celoplošně provede první jarní natažení novou antukou.
- 13) **Kropení a válcování** – Pokud je potřeba, dále kropte a válcujte. Nedělat beton, konečné spečení udělá slunce, kropení a hraní. Počet opakování voda-válec, je individuální. Závisí na počasí, teplotě, vlhkosti pokladu atd.

Potřebné nářadí:

kolečka, kurtové koště, síťovačka, lopaty, tenké lanko 12m s kolíky, ruční válec, hadice s vodou, pěch na lajny

1-2 t antuky/kurt